


Galerieschiene PROFI auf Mass

Art-Nr.: 290427/M / Marke: [Nielsen Design GmbH](#)



nielsen®



Wandklammer inkl.
Unterlagsscheiben



1. Bohren

Bohrer
Dübel und Schrauben
gemäß Anleitung in
der Wand befestigen.

2. Klicken

Galerierschiene auf
die Wandklammer
klicken.

3. Einhängen

Die Haken mit dem Seil
in die Galerierschiene
einsetzen.

4. Einstellen

Das Seil auf die
gewünschte Länge
einstellen.

5. Ausrichten

Die Höhe des Bildes
individuell ausrichten.

Produktinformation



Anfrageformular

Gestalten Sie Ihr Zuhause einfach lebendig! Sichere und unauffällige Hängung von Bilderrahmen. Textile Deko aber auch Kränze und Körbe lassen sich mit der Galerieschiene dezent befestigen! Ihre neusten Fotos lassen sich flexibel wechseln und sogar Keramiken finden sicheren Halt. Mit der Galerieschiene sind Ihnen keine Grenzen gesetzt!

- Handwerk präsentieren
- Fotos ins beste Licht rücken
- Bilder ausstellen
- Textilien dekorieren

Wandklemmen und Unterlagsscheiben sind im Lieferumfang der Galerieschienen bereits enthalten und werden je 50 cm mitgeliefert.

Gerne übernehmen wir für Sie die professionelle Montage! Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir erstellen für Sie ein individuelles Angebot.