

Produktinformation

Schrauben + Dübel

Art-Nr.: 51629 / Marke: [Nielsen Design GmbH](#)



nielsen®

0,80 CHF / Stk.

inkl. 8,1% MwSt. zzgl. Versand

🔄 Sofort lieferbar



Dübel und Schrauben

1. Bohren



Dübel und Schrauben
gemäß Anleitung in
der Wand befestigen.

2. Klicken



Galerierschiene auf
die Wandklammern
klicken.

3. Einhängen



Die Haken mit dem Seil
in die Galerierschiene
einsetzen.

4. Einstellen



Das Seil auf die
gewünschte Länge
einstellen.

5. Ausrichten



Die Höhe des Bildes
individuell ausrichten.

Produktinformation

Die richtige Wahl von Schrauben und Dübel ist auch im Zusammenhang mit Bilderschienen sehr wichtig, deshalb liefern wir sie am liebsten gleich richtig mit. Dübel gibt es für Hohlraum- oder Normalwände.

- Schrauben: Rostfrei
- Dübel: Hohlraum- oder Normalwände

Die Wandklemmen mit Dübeln und Schrauben in gewünschter Höhe an die Wand montieren. Wir empfehlen die Schrauben im Abstand von 50 cm zu setzen.

Gerne übernehmen wir für Sie die professionelle Montage! Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir erstellen für Sie ein individuelles Angebot.

verfügbare Optionen

Ausführung

Normalwand

Hohlraumwand (+0,40 CHF)
